



SUMO[®]
PROFESSIONAL

CE EN 131
Type: OM46403, OM46404

บันไดอลูมิเนียมอเนกประสงค์พับได้

MULTI PURPOSE

8in1

ปรับรูปแบบการทำงาน

ได้ถึง 8 แบบ

Adjust to 8 different positions

คุณสมบัติ (Feature)


- ปรับรูปแบบการทำงานได้มากถึง 8 แบบ
- พลาสติกอลูมิเนียมคุณภาพดี
- ตัวล็อกแข็งแรงทนทาน ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
- พับเก็บได้ง่าย สะดวกในการขนย้ายและจัดเก็บ
- รับน้ำหนักได้ 150 กิโลกรัม
- Adjust to 9 different positions
- Made from high quality aluminum
- Durable locking hinge, designed for safety
- Easy to fold, carry and store
- Max load 150 kg

การใช้งาน (Application)

เหมาะสำหรับใช้ภายในหรือภายนอกอาคาร สามารถปรับการทำงานได้หลายรูปแบบตามความต้องการ เช่น บันไดทรงเรือ บันไดพาด บันไดนั่งร้าน

Usage For indoor and outdoor working, adjustable variety for positions such as A style ladder, extension ladder, scaffold ladder, etc.

MAX. LOAD 150 kg



ระยะห่างระหว่างขั้นบันได (Space between rungs) : 28 cm
ความหนาอลูมิเนียม (Thickness of Aluminum) : 1.2 mm

รุ่น (Model)	จำนวนขั้น (Step)	A	B	C	D	น้ำหนัก (N.W.)	บรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
ML-12A	12 ขั้น (4x3)	337 cm	165 cm	95 cm	92x35x27 cm	10.5 kg	1pc / pack	2,950.- /pc
ML-16A	16 ขั้น (4x4)	445 cm	217 cm	121 cm	119x35x27 cm	11.6 kg	1pc / pack	3,600.- /pc



วิธีการล็อก (How to lock)

- 1.โยกคันโยกบริเวณบานพับเลื่อนไปยังตำแหน่งตัวล็อก เพื่อปลดล็อก
 - 2.เมื่อกางบันไดไปยังตามตำแหน่งที่ต้องการแล้วข้อต่อบานพับจะล็อกโดยอัตโนมัติ
 - 3.เมื่อปรับและได้ยินเสียง "กึก" หมายถึงบานพับได้ถูกล็อกเรียบร้อยแล้วสังเกตปลายคันโยกจะเลื่อนไปตำแหน่งตัวล็อก พร้อมใช้งานได้ทันที
 - 4.ควรตรวจสอบข้อต่อบานพับทั้งหมดว่าอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกเรียบร้อยแล้วก่อนใช้งาน
- 1.To unlock the hinge simply move the handle to the unlock position and then fold the ladder section inward.
 - 2.The hinges will automatically lock into position once the ladder is unfolded.
 - 3.When move and hear a sound (GAG), it's mean the hinges are locked complete. Please look the end of rocker and then move to lock position. Ready for immediate use.
 - 4.Always check that all hinges are securely locked into position before using the ladder.



วิธีการประกอบขาบันได


- 1.นำส่วนขาประกอบเข้ากับฐานของบันได
 - 2.ขันน็อตให้แน่นเพื่อยึดข้อต่อก่อนการใช้งาน
- Assembly Instructions
- 1.Place the stabilizer bar into the end of the side rails.
 - 2.Secure the stabilizer bar with the nut and bolt.

คุณสมบัติ (Feature)

- พลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย
- พิวของบันไดเป็นร่องป้องกันการลื่น และช่วยเพิ่มความมั่นคงขณะใช้งาน
- พับเก็บได้ง่าย สะดวกในการจัดเก็บและขนย้าย
- มีราวจับด้านบนเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบาย
- รับน้ำหนักได้ประมาณ 150 กิโลกรัม
- Made from high quality aluminum, durable and easy to clean
- Step with slide protection and good support on working
- Easy to fold, store and carry
- Soft handrail on the top for safety and comfortable on working
- Maximum load 150 kg

การใช้งาน (Application)

เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร เช่น บ้าน
สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า คลังสินค้า
Suitable for household, office, supermarket,
warehouse etc.



ระยะห่างระหว่างขั้นบันได (Space between rungs) : 26 cm
ความหนาอลูมิเนียม (Thickness of Aluminum) : 1.0 mm

รุ่น (Model)	จำนวนขั้น (Step)	A	B	C	D	E	F	น้ำหนัก (N.W.)	USST (Packing)	ราคา (Price)
HL-03A	3	42 cm	57 cm	72 cm	115 cm	50 cm	126 cm	3 kg	5 Pcs/Ctn	1,500.-/Pc
HL-04A	4	44 cm	74 cm	97 cm	141 cm	52 cm	150 cm	4.1 kg	5 Pcs/Ctn	1,800.-/Pc
HL-05A	5	46 cm	87 cm	122 cm	165 cm	55 cm	170 cm	5.1 kg	5 Pcs/Ctn	2,200.-/Pc



บันไดอลูมิเนียมยืดหดทรงพาด ALUMINUM EXTENSION LADDER

รับน้ำหนักได้ถึง 150 kg



ข้อควรระวัง : ควรตรวจสอบทุกตัวล็อกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกเรียบร้อยแล้วก่อนใช้งาน
Caution : Always check that all buttons on the exact position "locked", before you climb on the ladder.

ความหนาอลูมิเนียม (Thickness of Aluminum) : 1.3-1.5 mm
ระยะห่างระหว่างขั้นบันได (Space between rungs) : 30 cm

รุ่น (Model)	จำนวนขั้น (Step)	ยืดได้สูงสุด (Extension length)	W	L	H	น้ำหนัก (N.W.)	บรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
TL1-08A	8 ขั้น	2.6 m	46 cm	72.5 cm	6 cm	6.3 kg	1pc / carton	3,200.-/Pc
TL1-12A	12 ขั้น	3.8 m	48 cm	85 cm	7.6 cm	10.2 kg	1pc / carton	4,500.-/Pc

วิธีการใช้งาน

1. ปลดสายรัดออกก่อน
2. ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบขั้นบันไดล่างสุดเอาไว้ก่อน 1 ขั้น เพื่อทำการประคองบันได
3. ดึงบันไดขึ้นทีละขั้น ตัวล็อกจะทำงานโดยอัตโนมัติทั้งสองฝั่ง สามารถดึงขึ้นไปได้ตามต้องการการใช้งาน
4. ตรวจสอบดูอีกครั้งว่าตัวล็อกนั้นได้ทำการล็อกทุกชั้นอย่างดีแล้ว
5. พร้อมใช้งานได้ทันที

How to use

1. Remove the belt first.
2. Put one's foot on the rung bottom for support ladder.
3. Pull the rung step by step, the lock button will auto lock both side. Can be pull up according your works.
4. Double checking the lock button are locked all.
5. Availability for using.

ข้อแนะนำ

1. ควรหันหน้าเข้าหาบันไดและใช้มือทั้งสองข้างจับราวบันไดปีนขึ้นอย่างช้าๆ
2. การวางบันไดควรวางให้ได้มุม 75 องศา โดยที่ฐานห่างจากปลายบันได 1 ใน 4 ของบันได
3. ก่อนจะขึ้นลงบันได แนะนำให้ตรวจสอบและเช็คบันไดให้แข็งแรงทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน

1. เมื่อใช้งานควรตรวจสอบว่าพื้นเรียบเสมอกัน ไม่ขรุขระ หรืออยู่ในบริเวณที่ลาดเอียง
2. ไม่ใช้บันไดวางพาด หรือใช้บนบริเวณเสาไฟฟ้าเป็นอันตราย อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

Suggestion

1. Always face ladder use both hands climb slowly.
2. Placing the ladder to the angle of 75 degrees base away from the end of ladder 1 in 4.
3. Before up and down ladder should checking ladder for strong every time before use.

Warning

1. When use should place smooth floor, not rough or slope area.
2. Should not lean ladder or climbing electricity post area. Likely to cause electrical shock.



บันไดอลูมิเนียมยัดหดทรง A

DOUBLE SIDED A-TYPE ALUMINUM TELESCOPIC LADDER

รับน้ำหนักได้ถึง 150 kg



ข้อควรระวัง : ควรตรวจสอบทุกตัวล็อกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกเรียบร้อยแล้วก่อนใช้งาน
Caution : Always check that all buttons on the exact position "locked", before you climb on the ladder.

ความหนาอลูมิเนียม (Thickness of Aluminum) : 1.3-1.5 mm
ระยะห่างระหว่างขั้นบันได (Space between rungs) : 30 cm

รุ่น (Model)	จำนวนขั้น (Step)	ยัดได้สูงสุด (Extension length)	W	L	H	น้ำหนัก (N.W.)	บรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
TL2-07A	7 ขั้น (14 ขั้น)	2 m	44 cm	13 cm	67 cm	9.4 kg	1pc / carton	4,800.-/Pc
TL2-09A	9 ขั้น (18 ขั้น)	2.6 m	46 cm	13 cm	72 cm	12.8 kg	1pc / carton	6,000.-/Pc

วิธีการใช้งาน

1. ปลดสายรัดออกก่อน
2. ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบขั้นบันไดล่างสุดเอาไว้ก่อน 1 ขั้น เพื่อทำการประคองบันได
3. ดึงบันไดขึ้นทีละคู่ ตัวล็อกจะทำงานโดยอัตโนมัติทั้งสองฝั่ง สามารถดึงขึ้นไปได้ตามต้องการการใช้งาน
4. เมื่อดึงขึ้นเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นกางขาบันไดออกให้สุดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
5. ตรวจสอบดูอีกครั้งว่าตัวล็อกนั้นได้ทำการล็อกทุกชั้นอย่างดีแล้ว
6. พร้อมใช้งานได้ทันที

How to use

1. Remove the belt first.
2. Put one's foot on the rung bottom for support ladder.
3. Pull the rung up step by step, the lock button will auto lock both side. Can be pull up according your works.
4. When put the rung finished, after that unfold for balance for using.
5. Double checking the lock button are locked all.
6. Availability for using.

Suggestion

1. Always face ladder use both hands climb slowly.
2. Before up and down ladder should checking ladder for strong every time before use.

Warning

1. When use should place smooth floor, not rough or slope area.
2. Should not lean ladder or climbing electricity post area. Likely to cause electrical shock.

ข้อแนะนำ

1. ควรหันหน้าเข้าหาบันไดและใช้มือทั้งสองข้างจับราวบันไดเป็นขั้นอย่างช้าๆ
2. ก่อนจะขึ้นลงบันได แนะนำให้ตรวจสอบและเช็คบันไดให้แข็งแรงทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน

1. เมื่อใช้งานควรตรวจสอบว่าพื้นเรียบเสมอกัน ไม่ขรุขระ หรืออยู่ในบริเวณที่ลาดเอียง
2. ไม่ใช้บันไดวางพาด หรือใช้บันไดบริเวณเสาไฟฟ้าเป็นอันตราย อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้


รับน้ำหนักได้ถึง 150 kg



ข้อควรระวัง : ตรวจสอบทุกตัวล็อกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกเรียบร้อยแล้วก่อนใช้งาน
Caution : Always check that all buttons on the exact position "locked", before you climb on the ladder.

ความหนาอลูมิเนียม (Thickness of Aluminum) : 1.3-1.5 mm

ระยะห่างระหว่างขั้นบันได (Space between rungs) : 30 cm



รุ่น (Model)	จำนวนขั้น (Step)	ทรง A ยืดได้สูงสุด (A Type Extension length)	ทรง I ยืดได้สูงสุด (I Type Extension length)	W	L	H	น้ำหนัก (N.W.)	บรรจุ (Packing)	ราคา (Price)
TL3-14A	7 ขั้น (14 ขั้น)	2.2 m	4.4 m	47 cm	64 cm	91 cm	14.85 kg	1pc / carton	6,500.-/Pc



วิธีใช้งาน

1. การบันไดออกให้เป็นรูปทรง A ก่อน
2. ดึงตัวล็อกขึ้น 1 ครั้ง เพื่อปลดล็อกบันไดเพื่อการให้กว้างขึ้น
3. ดึงตัวล็อกอีกครั้งเพื่อการขึ้นเป็นทรงพาดตรงหรือเป็นรูปตัว I
4. ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบขั้นบันไดล่างสุดเอาไว้ก่อน เพื่อทำการประคองบันได
5. ดึงบันไดขึ้นทีละขั้น ตัวล็อกจะทำงานโดยอัตโนมัติ สามารถดึงขึ้นไปได้ตามต้องการการใช้งาน
6. ตรวจสอบดูอีกครั้งว่าตัวล็อกนั้นได้ทำการล็อกทุกชั้นอย่างดีแล้ว
7. พร้อมใช้งานได้ทันที

How to use

1. Spread the ladder out as (A) shape first.
2. Pull locker to unlock for wide spreading.
3. Pull locker again to adjust the ladder as extension ladder or (I) shape.
4. Put one's foot on the rung bottom for support ladder.
5. Pull the rung up step by step, the lock button will auto lock both side. Can be pull up according your works.
6. Double checking the lock button are locked all.
7. Availability for using.

คำแนะนำ

1. ควรหันหน้าเข้าหาบันไดและใช้มือทั้งสองข้างจับราวบันไดเป็นขั้นอย่างช้าๆ
2. การวางบันไดควรวางให้ได้มุม 75 องศา โดยที่ฐานห่างจากปลายบันได 1 ใน 4 ของบันได
3. ก่อนจะขึ้นลงบันได แนะนำให้ตรวจสอบและเช็คบันไดให้แข็งแรงทุกครั้งก่อนการใช้งาน

คำเตือน

1. เมื่อใช้งานควรตรวจสอบว่าพื้นเรียบเสมอกัน ไม่ขรุขระ หรืออยู่ในบริเวณที่ลาดเอียง
2. ไม่ใช้บันไดวางพาด หรือใช้ป็นบริเวณเสาไฟฟ้าเป็นอันตราย อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

Suggestion

1. Always face ladder use both hands climb slowly.
2. Placing the ladder to the angle of 75 degrees base away from the end of ladder 1 in 4.
3. Before up and down ladder should checking ladder for strong every time before use.

Warning

1. When use should place smooth floor, not rough or slope area.
2. Should not lean ladder or climbing electricity post area. Likely to cause electrical shock.