



THE ROCK OF
POWER
BOMBER

3in1 USB Cable

LINK & CHARGE CABLE
สายชาร์จโทรศัพท์ 3in1



COLOR



SILVER



GOLD

190.- /Pc
144 pcs/ctn

- สายสำหรับชาร์จเส้นกลมแบบ 3 หัว Lightning , Type-C และ Micro USB
- สะดวกในการพกพา เพียงสายเดียวสามารถชาร์จได้ 3 แบบ
- รองรับกระแสไฟสำหรับชาร์จโทรศัพท์ Tablet และ Power Bank ได้
- สายยาว 1.2 m
- สายถัก Nylon คุณภาพดี เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน
- เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ด้วยหัวทองแดงใหญ่ขึ้น อัตราการชาร์จเร็วขึ้น

ข้อมูลทางเทคนิค (Specification)

ความยาวสาย (Length)	1.2 m
วัสดุ (Material)	อลูมิเนียมอัลลอยด์ + ไนล่อน (Alu.Alloy+Nylon)
กำลังชาร์จ (Current Rate)	2000mA
น้ำหนักสุทธิ (N.W)	55 g



TooL St★R®

ตัวรับอเนกประสงค์ PORTABLE UNIVERSAL SOCKET

4

Sockets
เต้าเสียบ



ใช้ได้กับปลั๊กทุกประเภททั่วโลก

รายละเอียดสินค้า / Specification

กำลังไฟสูงสุด (Max. Power)	: 3,750W
แรงดันไฟฟ้า (Max. Voltage)	: 250V
กระแสไฟ (Max. Current)	: 10-16 A
ความถี่ไฟฟ้า (Frequency)	: 50Hz
The Thickness of Copper	: 0.4mm
วัสดุ (Material)	: PVC
น้ำหนัก (N.W.)	: 209.8 g
ขนาดสินค้า (Dimension)	: 8.5x12x4 cm

จุดเด่น / Feature

- โครงสร้างทั้งหมดผลิตจากวัสดุที่ทนความร้อน สามารถรับแรงกระแทกและยังคงสภาพได้เมื่อตกจากที่สูง
- ทนกำลังไฟได้ถึง 3,750W ใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า 2,000 ครั้ง
- Unzerbrechlich design (resistance to shock), black flame-retardant rigid PVC material inside and soft outside, it remains good condition when fell off 15m high.
- High power configurations, could bear 3,750W power over 2,000 times in continuous using.

การใช้งาน / Used

- ใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสียบปลั๊กทุกครั้ง
- ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ไม่ใช้ปลั๊กพ่วงเกินขนาดพิกัดกระแสไฟฟ้า ไม่เสียบปลั๊กหลายชนิดพร้อมกัน
- หยุดใช้งานทันที กรณีพบสิ่งผิดปกติขณะใช้งาน พร้อมปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า
- Used with caution should turn off electrical appliances before you put the plug in multi socket.
- Always remove the mains plug after used, for to cut the current and short circuit protection.
- Don't use multi socket must be not overload current and don't use many plug together.
- Immediately stop using the case to find anything unusual while you are using with electrical appliances.

คำแนะนำ / Attention

- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงกับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำเย็น เพราะจะทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้ รวมถึงต่อพ่วงกันหลายชิ้น
- ถอดปลั๊กพ่วงออกมาเพื่อใช้งานชั่วคราวเท่านั้น ห้ามนำไปติดตั้งดินสายแบบถาวรกับผนังห้อง ฝ้าเพดาน ใต้ดิน และใต้พรม หากติดตั้งแบบถาวรจะชำรุดได้ง่ายและเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ไม่นำปลั๊กไฟชำรุดมาใช้เด็ดขาด เพราะเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
- เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำมาเสียบกับตัวรับ ต้องกินกระแสไฟไม่เกินพิกัดกระแสตัวรับ
- Do not use socket with the large electric appliances. For example, refrigerator, water heater, water cooler because it will cause the current circuit, fire, including loop-in multiple pieces.
- The socket is designed to use the temporary jobs. Do not install in the wall, tile floor and under the floor because the socket are design for temporary job if a permanent damage will be easy and deteriorating faster, increase the risk of fire from the short circuit.
- Do not use the multi socket is damaged because of the risk with user.
- The electric appliances applies to the plug in the wall and must be not overload current.



120.-/Pc

50 PCS/BOX 2 BOXES/CARTON

