




ไม้ตียุงแบบพกพา

MOSQUITO SWATTER

MODEL **MINI 400**



ตาข่าย 3 ชั้น ป้องกันไฟดูด
ดึงดูดยุงด้วยแสงสีน้ำเงิน



คุณสมบัติ

- แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 4V, 400mA
- สาย USB DC5V ยาว 50 ซม.
- แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 3,000-3,500V
- กำลังไฟ 220V 50HZ, 1W
- มีไฟ LED แสดงสถานะการใช้งานและการชาร์จไฟ
- ดึงดูดยุงด้วยแสงสีน้ำเงิน
- สามารถชาร์จได้มากกว่า 100 ครั้ง

ข้อแนะนำ : การใช้งานครั้งแรกควร
ชาร์จไฟก่อนใช้งานประมาณ 10 ชั่วโมง

คำเตือน



• หลังการใช้งานโปรดทำความสะอาดตาข่ายด้วย
แปรงหรือผ้าแห้ง • ไม่ควรมีการสัมผัสโดยตรงกับตาข่าย
หรือใกล้กับพื้นที่ที่มีแรงดันสูง • กดปุ่มปิดสวิตช์เมื่อ
ต้องการชาร์จแบตเตอรี่ หรือเมื่อไม่ใช้ • ไม่ควรใช้ขณะ
ชาร์จแบต

15.5 cm



30 cm

180.-/Pc
24 pcs/ctn

ข้อมูลทางเทคนิค (SPECIFICATION)

แรงดันไฟฟ้าใช้งาน	:	3000-3500V
กำลังไฟ	:	DC5V, 1W
แบตเตอรี่	:	4V, 400mA
สายชาร์จ	:	USB
ความยาวสายชาร์จ	:	50 cm
น้ำหนัก	:	172 g



เครื่องไล่ หนูและแมลง

TURTLE 120

ULTRASONIC & BIONIC WAVE

ครอบคลุมพื้นที่ **360°**
ใช้งานง่ายเพียง **เสียบปลั๊ก**



เลือกได้ **5 โหมด**
ตามชนิดของสัตว์
และสภาพแวดล้อม

5 modes can be select according to the target pests
and actual environment of use by pressing the touch button.

400.-/Pc
20Pcs/Ctn



ครอบคลุมพื้นที่
120 Sq.m

5 โหมด

1 2 3 4 5
การใช้งาน



SAVE
ENERGY

PLUG TYPE

US

สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ออฟฟิศ ห้องเก็บของ เป็นต้น

รูปแบบการทำงาน / WORKING MODE

โหมด	ความถี่	คลื่น	ชนิดของสัตว์	แสงไฟ
1	25-65 KHz	Ultrasonic	หนู.....	สีน้ำเงิน - กะพริบช้า
2	19-25 KHz	Bionic	แมลงสาบ/ยุง	แดง - กะพริบช้า
3	22-25 KHz	Ultrasonic	แมลงสาบ/ยุง	ม่วง - กะพริบช้า
4	19-65 KHz	Ultrasonic/Bionic	หนู/แมลงสาบ/ยุง	ม่วง - กะพริบเร็ว
5	18-30 KHz	Ultrasonic/Bionic	หนู/แมลงสาบ/ยุง	แดง - กะพริบเร็ว

วิธีใช้ / HOW TO USE

• เมื่อเสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับ เครื่องจะทำงานอยู่ในโหมดที่ 1 สามารถ
เปลี่ยนโหมดได้ตามต้องการโดยการแตะปุ่มบนเครื่อง

PLUG THE PRODUCT, IT WILL OPERATE IN MODE 1 THE MODE CAN BE CHANGED
AS NEEDED BY PRESSING THE TOUCH BUTTON.

WARNING

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
อย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลว

NEVER USE THE PRODUCT OUTDOORS OR PUT IT IN HIGH-TEMPERATURE AND MOIST PLACES.
DO NOT PUT THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUID.

รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

ครอบคลุมพื้นที่ / Coverage area	120 ตร.ม.(Sq.m)
คลื่น / Band	Ultrasonic / Bionic
วัสดุ / Material	พลาสติก ABS Plastic
ชนิดปลั๊ก / Plug Type	US
แรงดันไฟฟ้า / Power Voltage	90 - 250 V AC, 50-60 HZ
กำลังไฟ / Power Consumption	3W
Product Dimenision (Without Plug)	6.5x10.5x5.5 cm
น้ำหนัก / Net Weight	51 g

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- ควรติดตั้งเครื่องให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50 ซม. และไม่ควรให้มีสิ่งของกีดขวางด้านหน้าของเครื่อง
- ควรสลับช่วงความถี่เป็นประจำ เพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบเกิดการจดจำและปรับตัวเข้ากับคลื่นความถี่ได้
- ควรใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบกลับมา
- PLEASE PLUG THE PRODUCT 15-50 CM OFF THE GROUND TO ACHIEVE THE BEST RESULT AND DO NOT PLACE OBSTACLES IN FRONT OF THE PRODUCT.
- IT IS RECOMMENDED THAT YOU SWITCH FREQUENCY RANGE REGULARLY FOR THE PURPOSE OF PREVENTING THE PESTS ADAPTING TO THE ULTRASONIC AND BIONIC SOUND.
- SHOULD BE USED CONTINUOUSLY.



เครื่องไล่ หนูและแมลง

MOD. A120

ULTRASONIC & BIONIC WAVE

ครอบคลุมพื้นที่ **360°**
ใช้งานง่ายเพียง **เสียบปลั๊ก**



เลือกได้ **5** โหมด ตามชนิดของสัตว์ และสภาพแวดล้อม

5 modes can be select according to the target pests and actual environment of use by pressing the touch button.

500.-/Pc
80 Pcs/Ctn



ครอบคลุมพื้นที่
120 Sq.m

5 โหมด



การใช้งาน



เซ็นเซอร์ เปิด-ปิด
ไฟอัตโนมัติ
AUTOMATIC SENSOR
NIGHT LIGHT



118dB



SAVE
ENERGY

PLUG TYPE



US

สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ออฟฟิศ ห้องเก็บของ เป็นต้น

รูปแบบการทำงาน / WORKING MODE

โหมด	ความถี่	คลื่น	ชนิดของสัตว์	แสงไฟ
1	25-65 KHz	Ultrasonic	หนู	เขียว-กะพริบช้า
2	19-25 KHz	Bionic	แมลงสาบ	แดง-กะพริบช้า
3	22-25 KHz	Ultrasonic	แมลงสาบ	เขียว-แดง-กะพริบช้า
4	19-65 KHz	Ultrasonic/Bionic	หนูและแมลงสาบ	เขียว-แดง-กะพริบเร็ว
5	18-30 KHz	Ultrasonic/Bionic	หนูและแมลงสาบ	แดง-กะพริบเร็ว

วิธีใช้ / HOW TO USE

• เมื่อเสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับ เครื่องจะทำงานอยู่ในโหมดที่ 1 สามารถเปลี่ยนโหมดได้ตามต้องการโดยการแตะปุ่มบนเครื่อง

PLUG THE PRODUCT, IT WILL OPERATE IN MODE 1 THE MODE CAN BE CHANGED AS NEEDED BY PRESSING THE TOUCH BUTTON.

WARNING

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
อย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลว

NEVER USE THE PRODUCT OUTDOORS OR PUT IT IN HIGH-TEMPERATURE AND MOIST PLACES.
DO NOT PUT THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUID.

รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

ครอบคลุมพื้นที่ / Coverage area	120 ตร.ม.(Sq.m)
คลื่น / Band	Ultrasonic
ระดับความดังของเสียง Sound Pressure Level	118dB
วัสดุ / Material	พลาสติก ABS
ชนิดปลั๊ก / Plug Type	US
แรงดันไฟฟ้า / Power Voltage	220V/50Hz
กำลังไฟ / Power Consumption	3W
ขนาดสินค้าไม่รวมปลั๊ก Product Dimension (Without Plug)	12x7.6x4.3 cm
น้ำหนัก / Net Weight	100 g

ข้อเสนอแนะ / SUGGESTION

- ควรติดตั้งเครื่องให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50 ซม. และไม่ควรให้มีสิ่งของกีดขวางด้านหน้าของเครื่อง
- ควรสลับช่วงความถี่เป็นประจำ เพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบเกิดการจดจำและปรับตัวเข้ากับคลื่นความถี่ได้
- ควรใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบกลับมา
- PLEASE PLUG THE PRODUCT 15-50 CM OFF THE GROUND TO ACHIEVE THE BEST RESULT AND DO NOT PLACE OBSTACLES IN FRONT OF THE PRODUCT.
- IT IS RECOMMENDED THAT YOU SWITCH FREQUENCY RANGE REGULARLY FOR THE PURPOSE OF PREVENTING THE PESTS ADAPTING TO THE ULTRASONIC AND BIONIC SOUND.
- SHOULD BE USED CONTINUOUSLY.



เครื่องไล่ หนูและแมลง

MOD. A150

ULTRASONIC & BIONIC WAVE

ครอบคลุมพื้นที่ **360°**
ใช้งานง่ายเพียง **เสียบปลั๊ก**



เลือกได้ **5** โหมด
ตามชนิดของสัตว์
และสภาพแวดล้อม

5 modes can be select according to the target pests
and actual environment of use by pressing the touch button.

700.-/Pc
80 Pcs/Ctn



สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ออฟฟิศ ห้องเก็บของ เป็นต้น

รูปแบบการทำงาน / WORKING MODE

โหมด	ความถี่	คลื่น	ชนิดของสัตว์	แสงไฟ
1	25-65 KHz	ULTRASONIC (SINE WAVE)	หนู	ไฟสีฟ้า/BLUE
2	20-65 KHz	ULTRASONIC (SAWTOOTH WAVE)	หนู	ไฟสีแดง/RED
3	10-25 KHz	BIONIC	หนู	ไฟสีม่วง/PURPLE
4	20-25 KHz	ULTRASONIC (SAWTOOTH WAVE)	แมลงสาบ	ไฟสีฟ้า/BLUE
5	10-25 KHz	BIONIC	แมลงสาบ	ไฟสีแดง/RED

วิธีใช้ / HOW TO USE

• เมื่อเสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับเครื่องจะทำงานอยู่ในโหมดที่ 1 สามารถเปลี่ยนโหมดการใช้งานโดยกดปุ่มเลือก Mouse หรือ Roach

PLUG THE PRODUCT, IT WILL OPERATE IN MODE 1 THE MODE CAN BE CHANGED AS NEEDED BY PRESSING THE BUTTON "MOUSE OR ROACH".

WARNING

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
อย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลว

NEVER USE THE PRODUCT OUTDOORS OR PUT IT IN HIGH-TEMPERATURE AND MOIST PLACES.
DO NOT PUT THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUID.

รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

ครอบคลุมพื้นที่ / Coverage area	150 ตร.ม. (Sq.m)
คลื่น / Band	Ultrasonic / Bionic
ระดับความดังของเสียง Sound Pressure Level	120dB
วัสดุ / Material	พลาสติก ABS
ชนิดปลั๊ก / Plug Type	US
แรงดันไฟฟ้า / Power Voltage	220V/50Hz
กำลังไฟ / Power Consumption	4W
ขนาดสินค้า / Product Dimension	11.5x6.5x5.5 cm
น้ำหนัก / Net Weight	105 g

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- ควรติดตั้งเครื่องให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50 ซม. และไม่ควรให้สิ่งของกีดขวางด้านหน้าของเครื่อง
- ควรสลับช่วงความถี่เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบเกิดการจดจำและปรับตัวเข้ากับคลื่นความถี่ได้
- ควรใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบกลับมา
- PLEASE PLUG THE PRODUCT 15-50 CM OFF THE GROUND TO ACHIEVE THE BEST RESULT AND DO NOT PLACE OBSTACLES IN FRONT OF THE PRODUCT.
- IT IS RECOMMENDED THAT YOU SWITCH FREQUENCY RANGE REGULARLY FOR THE PURPOSE OF PREVENTING THE PESTS ADAPTING TO THE ULTRASONIC AND BIONIC SOUND.
- SHOULD BE USED CONTINUOUSLY.



CE RoHS FC

เครื่องไล่ หนูและแมลง MOD. A450

ULTRASONIC & ELECTRO-VIBRAWAVE / IONIC

ครอบคลุมพื้นที่ **360°**
ใช้งานง่ายเพียง **เสียบปลั๊ก**



เลือกได้ **3** โหมด
ตามชนิดของสัตว์
และสภาพแวดล้อม

3 modes can be select according to the target pests and actual environment of use by pressing the touch button.

990.-/Pc
24 Pcs/Ctn



ครอบคลุมพื้นที่ 450 Sq.m

3 โหมด 1 2 3 การใช้งาน

เซ็นเซอร์ เปิด-ปิด ไฟอัตโนมัติ
AUTOMATIC SENSOR NIGHT LIGHT

120dB

SAVE ENERGY

PLUG TYPE US

สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ออฟฟิศ ห้องเก็บของ เป็นต้น

รูปแบบการทำงาน / WORKING MODE

โหมด	ความถี่	คลื่น	ชนิดของสัตว์	แสงไฟ
1	25 KHz	Ultrasonic	หนูและแมลงสาบ	เขียว-กะพริบเร็ว
2	0.5-1Hz	Electro-Vibrawave	หนูและแมลงสาบ	แดง-กะพริบช้า
3	โหมด IONIC ไฟ LED สีส้มเครื่องจะปล่อยประจุลบออกไปฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ สามารถกำจัด เห็บไร หรือ ปรสิธขนาดเล็กที่มาอยู่กับได้ และช่วยลดกลิ่นอาหารที่เป็นตัวดึงดูดหนูและแมลงไม่ให้เข้ามาในบ้านได้			

วิธีใช้ / HOW TO USE

- เสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50 ซม. ไฟแสดงสถานะของแต่ละโหมดจะติดขึ้น แสดงว่าเครื่องกำลังทำงาน
- PLUG THE DEVICE 15-50CM OFF THE GROUND. THE INDICATOR LIGHT FOR EACH MODE WILL TURN ON. SHOWS THAT THE DEVICE IS WORKING.

WARNING

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงอย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลว
NEVER USE THE PRODUCT OUTDOORS OR PUT IT IN HIGH-TEMPERATURE AND MOIST PLACES. DO NOT PUT THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUID.

รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

ครอบคลุมพื้นที่/Coverage area	450 ตร.ม.(Sq.m)
คลื่น/Band	Ultrasonic
ระดับความดังของเสียง Sound Pressure Level	120dB
วัสดุ/Material	พลาสติก ABS
ชนิดปลั๊ก/Plug Type	US
แรงดันไฟฟ้า/Power Voltage	220V/50Hz
กำลังไฟ/Power Consumption	2W
ขนาดสินค้า/Product Dimension	12.7x7x7.5 cm
น้ำหนัก/Net Weight	170 g

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- ไม่ควรให้มีสิ่งของกีดขวางด้านหน้าของเครื่อง
- ควรสลับช่วงความถี่เป็นประจำ เพื่อป้องกันหนู และแมลงสาบเกิดการจดจำและปรับตัวเข้ากับคลื่นความถี่ได้
- ควรใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบกลับมา
- FOR BEST RESULT AND DO NOT PLACE OBSTACLES IN FRONT OF THE PRODUCT.
- IT IS RECOMMENDED THAT YOU SWITCH FREQUENCY RANGE REGULARLY FOR THE PURPOSE OF PREVENTING THE PESTS ADAPTING TO THE ULTRASONIC AND BIONIC SOUND.
- SHOULD BE USED CONTINUOUSLY.



เครื่องไล่ หนูและแมลง

TURTLE 120

ULTRASONIC & BIONIC WAVE

ครอบคลุมพื้นที่ **360°**
ใช้งานง่ายเพียง **เสียบปลั๊ก**



เลือกได้ **5** โหมด
ตามชนิดของสัตว์
และสภาพแวดล้อม

5 modes can be select according to the target pests
and actual environment of use by pressing the touch button.

400.-/Pc
20Pcs/Ctn



ครอบคลุมพื้นที่
120 Sq.m

5 โหมด

1 2 3 4 5

การใช้งาน



SAVE
ENERGY

PLUG TYPE

US

สามารถติดตั้งได้ทุกสถานที่ เช่น บ้านพักอาศัย โรงแรม
ร้านอาหาร โรงพยาบาล ออฟฟิศ ห้องเก็บของ เป็นต้น

รูปแบบการทำงาน / WORKING MODE

โหมด	ความถี่	คลื่น	ชนิดของสัตว์	แสงไฟ
1	25-65 KHz	Ultrasonic	หนู.....	สีน้ำเงิน - กะพริบช้า
2	19-25 KHz	Bionic	แมลงสาบ/ยุง	แดง - กะพริบช้า
3	22-25 KHz	Ultrasonic	แมลงสาบ/ยุง	ม่วง - กะพริบช้า
4	19-65 KHz	Ultrasonic/Bionic	หนู/แมลงสาบ/ยุง	ม่วง - กะพริบเร็ว
5	18-30 KHz	Ultrasonic/Bionic	หนู/แมลงสาบ/ยุง	แดง - กะพริบเร็ว

วิธีใช้ / HOW TO USE

• เมื่อเสียบเครื่องเข้ากับเต้ารับ เครื่องจะทำงานอยู่ในโหมดที่ 1 สามารถ
เปลี่ยนโหมดได้ตามต้องการโดยการแตะปุ่มบนเครื่อง

PLUG THE PRODUCT, IT WILL OPERATE IN MODE 1 THE MODE CAN BE CHANGED
AS NEEDED BY PRESSING THE TOUCH BUTTON.

WARNING

ไม่ควรติดตั้งเครื่องไว้ภายนอกอาคารหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูง
อย่าให้เครื่องโดนน้ำหรือของเหลว

NEVER USE THE PRODUCT OUTDOORS OR PUT IT IN HIGH-TEMPERATURE AND MOIST PLACES.
DO NOT PUT THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUID.

รายละเอียดสินค้า / SPECIFICATION

ครอบคลุมพื้นที่ / Coverage area	120 ตร.ม.(Sq.m)
คลื่น / Band	Ultrasonic / Bionic
วัสดุ / Material	พลาสติก ABS Plastic
ชนิดปลั๊ก / Plug Type	US
แรงดันไฟฟ้า / Power Voltage	90 - 250 V AC, 50-60 HZ
กำลังไฟ / Power Consumption	3W
Product Dimenision (Without Plug)	6.5x10.5x5.5 cm
น้ำหนัก / Net Weight	51 g

ข้อแนะนำ / SUGGESTION

- ควรติดตั้งเครื่องให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50 ซม. และไม่ควรให้มีสิ่งของกีดขวางด้านหน้าของเครื่อง
- ควรสลับช่วงความถี่เป็นประจำ เพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบเกิดการจดจำและปรับตัวเข้ากับคลื่นความถี่ได้
- ควรใช้งานอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบกลับมา
- PLEASE PLUG THE PRODUCT 15-50 CM OFF THE GROUND TO ACHIEVE THE BEST RESULT AND DO NOT PLACE OBSTACLES IN FRONT OF THE PRODUCT.
- IT IS RECOMMENDED THAT YOU SWITCH FREQUENCY RANGE REGULARLY FOR THE PURPOSE OF PREVENTING THE PESTS ADAPTING TO THE ULTRASONIC AND BIONIC SOUND.
- SHOULD BE USED CONTINUOUSLY.